NOVA NOVA II & IV EMPFÄNGER

Programmierbare Wireless Receiver

NOVA II - *2-Alarm-Ausgänge für 8 adressierbare Sender*

NOVA IV - *4-Alarm-Ausgänge für 16 adressierbare Sender*

INBETRIEBNAHME UND BEDIENUNGSANLEITUNG

EINFÜHRUNG IN NOVA II & NOVA IV

Die NOVA II & IV haben für eine schnelle, einfache Installation in einem von zwei Ebenen konzipiert.
zusätzliche Einrichtungen für die Lokalisierung der Quelle einen Alarm aus.
Wann sollte ich die Standard Installation Setup? angenommen. Die Oberstufe der Installation gibt
Mit diesem einfachen Setup, wenn Sie nur ein Sender für jede Zone haben oder wenn Sie zu tun haben mehrere Sender pro Zone aber nicht, um sie einzeln zu identif
Programm für jede Zone auf dem Panel, genauso wie Sie mit kabelgebundenen Sensoren.
Was sind die Vorteile von Advanced Installation Setup?
Mit dem NOVA II (NOVA IV) Advanced Installation können Sie die Quelle und die Ursache für einen Alarm aus bis zu 8 (16) Funkmelder und tragbare Geräte zu id
wenn man nur 2 (4) Zonen Ihres Panel. Der Riegel Display zeigt Ihnen, welche Sender in den vergangenen ARM Zeitraum alarmiert. Dies ist möglich, weil die
Anschluss der NOVA II (NOVA IV), um den Arm zu folgen Ausgang des Panels kann der Empfänger auf alle Alarme, die während des Systemstarts bewaffneten auf
Haben Sie die erweiterte Installation? Wenn ja, gehen Sie bitte auf Seite 2 mit einem ersten sich mit der Vorbereitung der Receiver und das Layout Diagramm (Abb. 1) unten.
zurück auf
Für weitere Informationen, wenden Sie sich GardTec Niederlassung in Ihrer Nähe.

NOVA NOVA II & IV FEATURES

NOVA II
- Prozesse Funksignale von **bis zu 8 entfernten Sendern** einschließlich PIR-und Rauchmelder, universal / Tür / Fenster-Kontakt-Sender, drahtlose Panik Knöpfe und Fernbedienung.
- Hat **2 ZONE Alarm-Ausgänge** und ein Trouble-Ausgang, schwache Batterie, Sabotage, tot Sender oder Verklemmen zeigt.

NOVA IV
- Prozesse Funksignale von **bis zu 16 Remote-Sendern** einschließlich PIR-und Rauchmelder, universal / Tür / Fenster-Kontakt-Sendern, WLAN Alarmknöpfe und Fernbedienungen.
- Hat **4 ZONE Alarm-Ausgänge** und ein Trouble-Ausgang, schwache Batterie, Sabotage, tot Sender oder Verklemmen zeigt.

NOVA NOVA II & IV
- Prägen Sie sich die vorprogrammierten Identifizierung Adresse jedes Senders während der Installation.
- Ausgänge können jeder Bedienfeld angeschlossen werden.

PORBEREITUNG DER NOVA II & NOVA IV EMPFÄNGER

Unabhängig von der gewählten Stufe der Installation (Grund-oder Hauptstudium), sollten Sie bereiten Ihre NOVA-Empfänger wie folgt:
- Entfernen Sie die Abdeckung durch Einstecken und Drehen eines Schraubenziehers in die Schlitze entlang der oberen oder unteren Rand des Empfängers.
- Montieren Sie die NOVA-Empfänger High - mindestens 1,5 m (5 ft) über dem Boden in der Nähe der Zentrale.
- Montieren Sie den Empfänger relativ nahe und von zentraler Bedeutung für die Sender-Standorten.
  wie Fernseher und Computer.
  Receiver nicht in der Nähe von metallischen Gegenständen und RF erzeugenden Geräten gehalten werden
- Schließen Sie die Antenne auf der linken Klemme TB4 (siehe Abb. 1).
- Stellen Sie alle Positionen auf Dip-Schalter SW1 und SW2 auf AUS (Hebel nach unten gedrückt).

Layout und Wiring of NOVA NOVA II & IV

Für die Grundstufe der Installation wird davon ausgegangen, dass Sie normalerweise geschlossene Eingänge zu Ihrem Control Panel benötigen.

Die schematische Zeichnung können Sie sich mit den verschiedenen vertraut
Elemente, die Sie benötigen für die Installation.

TB4:	Reserviert für den Antennenanschluss
SW1 *:	Micro-Schalter für Programmierung und Test-Optionen verwendet werden (siehe Tabelle 2)
SW2 **:	Micro-Schalter im erweiterten Modus der Installation verwendet (siehe Tabelle 4)
S2:	Schalter verwendet werden, um "step" durch die LEDs bei der Adressierung
S1:	Sabotagekontakt (auch zu den Sendern "Adressen klare verwendet)
TX:	LEDs für die Identifizierung und Lokalisierung von Sendern "-Adressen
JP1:	Legt die Überwachungszeit für erweiterten Modus

Abbildung 1: Circuit Board-Layout

Notes:
Bitte beachten Sie, dass die Ausgänge potentialfreie Kontakte sind.
Die Zone-Ausgänge kann so eingestellt werden normalerweise durch Setzen Dip-Schalter SW1 Position 2 auf O
Siehe Ausgänge sind normalerweise geschlossen.
Siehe Tabelle 2

Abbildung 2: Receiver Terminal Block auf Systemsteuerung Wiring Diagram Steuerung

---

Seite 2

BASIC LEVEL INSTALLATION & BETRIEB

Die folgende Anleitung beschreibt eine einfache Methode zum Einrichten und Betrieb einer NOVA Wireless-System.

REGISTERING TRANSMITTER ADRESSEN IN EMPFÄNGER

Hinweis: Von den beiden DIP-Schalter auf dem PCB (SW1 und SW2), nur **SW1** ist für die Basis-Installation-Modus verwendet.

1. Sicherstellen, dass alle DIP-Schalter sind in Stellung OFF.
2. Stellen Sie SW1 Position 7 auf ON.
   Alle LEDs blinken. Dann Zone 1 LED blinkt und TX1 LED blinkt oder leuchtet ständig (entweder Zustand akzeptabel ist).
   kein Sender-Adresse programmiert.

[redacted] durch die Herstellung verwendet werden

Seite 4